

<p>ŠIFRA: 310630</p>  <p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE BEKO 2816870400 2706770100 2810430100 2816870300 2816870900 2816871000</p> <p>OPIS: Dužina: 210 mm Dužina izvlačenja: 275 mm Sila: 85 N Otvor: 11 mm / ASW 9279564</p> <p>PORUČITE</p>	<p>ŠIFRA: 310610</p>  <p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE BEKO 2001210400</p> <p>OPIS: SAR004AC ASW 9052373 / sila 85N dužina min. 195 mm max. 260 mm rupa Ø 11mm / 002001210400</p> <p>PORUČITE</p>
<p>ŠIFRA: 310550</p>  <p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE BEKO 2200280000 METALNI SA KUGLOM</p> <p>OPIS: SAR005AC 167AC00</p> <p>PORUČITE</p>	<p>ŠIFRA: 310520</p>  <p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE KONČAR METALNI</p> <p>OPIS:</p> <p>PORUČITE</p>
<p>ŠIFRA: 310500</p>  <p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE KONČAR NOVI TIP</p> <p>OPIS:</p> <p>PORUČITE</p>	<p>ŠIFRA: 310430</p>  <p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE MIELE / BOSCH / SIEMENS / WHIRLPOOL F18mm 120N</p> <p>OPIS: 167MI02 00306055</p> <p>PORUČITE</p>
<p>ŠIFRA: 310380</p>  <p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE GORENJE 100 KRAĆI JEDNODELNI 26-104 MALA PRIVREDA</p> <p>OPIS:</p> <p>PORUČITE</p>	<p>ŠIFRA: 310100</p>  <p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE GORENJE 100 / 583.. KRAĆI DVODELNI 393119 / GORENJE</p> <p>OPIS: UKUPNA DUŽINA 352mm / 392817 I 634804 BEZ NASTAVKA SAMO AMORTIZER / SAMO NASTAVAK 634808 / MOGUĆE ŠIFRE: SIDEX</p> <p>PORUČITE</p>













<p>ŠIFRA: 310600</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE GORENJE 400 / OLIMPIK JAČI JEDNODELNI 26-016 MALA PRIVREDA</p> <p>OPIS: TVRDI</p>	<p>ŠIFRA: 310590</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE GORENJE 400 / OLIMPIK 26-017 SLABII JEDNODELNI MALA PRIVREDA</p> <p>OPIS: MEKI</p>
<p>ŠIFRA: 310120</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE GORENJE 61061 / 61081 111818 155262 159737 274404 GORENJE</p> <p>OPIS: Otvori 12 / 8 mm / razvučen: 185 mm skupljen: 260 mm 120N</p>	<p>ŠIFRA: 310570</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE GORENJE 663 METALNI 241045</p> <p>OPIS: GORENJE 41045</p>
<p>ŠIFRA: 310390</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE GORENJE 664 DUŽI JEDNODELNI 26-010 MALA PRIVREDA</p> <p>OPIS:</p>	<p>ŠIFRA: 310150</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE GORENJE 664 DUŽI 488132 / GORENJE</p> <p>OPIS:</p>
<p>ŠIFRA: 310540</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE OBODIN / ELEKTRONSKE INDUSTRIJE NIŠ EIDA METALNI 26-202</p> <p>OPIS: MALA PRIVREDA</p>	<p>ŠIFRA: 310530</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE OBODIN / ELEKTRONSKE INDUSTRIJE NIŠ EIDA / AEG 132255301 80N ZANUSSI 1322553007 PLASTIČNI</p> <p>OPIS: SAR003ZN</p>
<p>ŠIFRA: 310210</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE AEG / BOSCH 8996451471610 8996451629902</p> <p>OPIS: 167AE02 AE5000 8996451471602 899645328950 Sila: 120N, Dužina: 210mm, Dužina izvlačenja: 310mm, Rupa:</p>	<p>ŠIFRA: 310240</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE BOSCH / SIEMENS 00118869 FI8mm 90N L 185 / 280</p> <p>OPIS: 00306058 167BH01 BO5002 / 90N Otvor 8mm</p>

<p>ŠIFRA: 310330</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE BOSCH / SIEMENS SA NOSAČIMA 481246648088 481252918038 / WHIRLPOOL BAUKNECHT</p> <p>OPIS: 167IG06 IG5004 / 120N FI10 DUŽINA 165/250mm MOGUĆE OZNAKE: 481246648125 481246648054 461974625841 461971075251 BAUKNECHT</p>	<p>ŠIFRA: 310360</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE CANDY / ZEROWATT / HOOVER SAMO STOPICE 91941756 90415571</p> <p>OPIS: CY3603 SAR001CY</p>
<p>ŠIFRA: 310270</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE BOSCH / SIEMENS SA KUGLOM NA KRAJU 00107653 / BOSCH</p> <p>OPIS: Suspa HWB 381 7016 AC6 / 107653</p>	<p>ŠIFRA: 310110</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE GORENJE 400 / OLIMPIK SLABIJI DVODELNI 393121</p> <p>OPIS: MEKI / GORENJE 391857 > BEZ NASTAVKA</p>
<p>ŠIFRA: 310650</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE BEKO 2816870200 2812250600 110N</p> <p>OPIS: Sila: 110N, Dužina: 190mm, Dužina izvlačenja: 275mm, Rupa: 11mm</p>	<p>ŠIFRA: 310200</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE MERLONI ARISTON 140744 140670 MERLONI INDESIT MERLONI_HOTPOINT FI 10,2mm 100N DUŽINA 225</p> <p>OPIS: 167AR01 SAR002ID 00306076 / C00140744 C00140670 / 100 N. Otvor 10,2 mm Dužina 225mm</p>
<p>ŠIFRA: 310660</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE BEKO 2803250100 2803250200 2803250300 2001210700 2808210100</p> <p>OPIS: Ø 11 mm / 85 N / DUŽINA MAX. 275 mm MIN. 230 mm / ASW 9829436</p>	<p>ŠIFRA: 310250</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE BOSCH / SIEMENS 00448032 FI12mm 90N</p> <p>OPIS: PRODAJE SE U PARU / BO5004 / Sila: 90N, Dužina: 200mm, Dužina izvlačenja: 277mm, Rupa: 12mm / ZAMENA ZA 00361126 / 00433761 /</p>
<p>ŠIFRA:</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE BEKO UBLAŽIVAČ UDARA 2801430200 2801430100</p> <p>OPIS:</p>	<p>ŠIFRA:</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE FAGOR 55X2928 / BRANDT WTG209600</p> <p>OPIS: WTG209600</p>

<p>ŠIFRA: 310180</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE GORENJE 400 / OLIMPIK JAČI DVODELNI 393120</p> <p>OPIS: TVRDI / GORENJE 391856 > BEZ NASTAVKA</p>	<p>ŠIFRA: 361600</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER ZA KLIMA UREĐEJE VIBRACIONI SET 4 KOMADA 39x22mm</p> <p>OPIS:</p>
<p>ŠIFRA: 310670</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE BEKO 2001210200 / BEKO 120NOTVOR FI10mm.</p> <p>OPIS: SAR000AC / sila 120N</p>	<p>ŠIFRA: 310680</p> <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VM BEKO MALA PRIVREDA / BEKO 100N</p> <p>OPIS:</p>
<p>ŠIFRA:</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE BEKO 2001210100</p> <p>OPIS: ASW 682963 / SAR002AC / SILA: 100N, OTVORI: ø10mm</p>	<p>ŠIFRA:</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE BEKO 2803250500 110N FI 11mm</p> <p>OPIS: SAR009AC / DUŽINA MAKSIMALNA 260mm MINIMALNA 210mm</p>
<p>ŠIFRA: 310220</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE BEKO 2816870100 2812250100 2816871200 85N FI 11mm</p> <p>OPIS: DUŽINA MAKSIMALNA 255mm MINIMALNA 165mm</p>	<p>ŠIFRA: 310340</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VM WHIRLPOOL 481252918043 FI13MM 120N</p> <p>OPIS: MOGUĆE OZNAKE: 461971017401, 461971080921 / OTVOR 13mm / Max: 265 mm Min: 165 mm</p>
<p>ŠIFRA: 310090</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE ARDO MERLONI 499026300</p> <p>OPIS: 120N DUŽINA 260/220mm OTVOR FI 13mm / 651013992 / 4-16G 33A-40A-47A- 120N /</p>	<p>ŠIFRA: 310690</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VM WHIRLPOOL 481252918063</p> <p>OPIS: Dužina: 260mm</p>

<p>ŠIFRA: 310140</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE CANDY HOOVER 41017170 FI11mm DUŽINA 270/215mm 120N</p> <p>OPIS:</p>	<p>ŠIFRA:</p>  <p>PORUČITE</p> <p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE MERLONI 499006400 ARISTON C00039416 250N SAMSUNG</p> <p>OPIS: 167AK02 PH5004 00306041 SAR000AD / 039416 39416 / MOGUĆE ŠIFRE: 651013932 50015400 / DUŽINA: MIN. 177mm, MAX. 262mm, FI</p>
<p>ŠIFRA: 310080</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE LG 383EER3001G 4901ER2003A 383EER3001H LG4901ER2003A</p> <p>OPIS:</p>	<p>ŠIFRA:</p>  <p>PORUČITE</p> <p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE CANDY HOOVER 41009196 92484518 04320358</p> <p>OPIS: 120N, dužina 215/270mm fi 8mm</p>
<p>ŠIFRA:</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE ARDO MERLONI 499022300 720394900</p> <p>OPIS: 4 KOMADA U VEŠ MAŠINI / DX-SX 55X-65X 80N / 651013981 / ZAMENA: 720159400 720394900 (KOMPLET SA ŠIPKOM,</p>	<p>ŠIFRA: 310700</p>  <p>PORUČITE</p> <p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE GORENJE UBLAŽIVAČ UDARA 587313</p> <p>OPIS:</p>
<p>ŠIFRA: 310160</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE INDESIT C00196002 C00055039 C00083787</p> <p>OPIS: 167AR00 AR5003 / 120N / 196002 055039 083787</p>	<p>ŠIFRA: 310230</p>  <p>PORUČITE</p> <p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE SAMSUNG DC6600343G DC66-00343F DC66-00334A</p> <p>OPIS: Sila: 100 N, Dužina: 220 mm, Dužina izvlačenja: 280 mm, Rupa: 10 mm, 00306064 / 00306070 / MOGUĆE OZNAKE: DC66-00343C,</p>
<p>ŠIFRA:</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE AEG 4071361473 ELECTROLUX 4071361473</p> <p>OPIS: MOGUĆE OZNAKE: 100 N AWECO 9075.04 AEG 110854801 4071361473</p>	<p>ŠIFRA:</p>  <p>PORUČITE</p> <p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE INDESIT C00086372</p> <p>OPIS: 120 N (11105) 10,1mm</p>

<p>ŠIFRA:</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE INDESIT C00066184</p> <p>OPIS:</p>	<p>ŠIFRA:</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE AEG 1322553510 1466200019 1322553502 1292348636</p> <p>OPIS: DUŽINA 230mm/165mm, RUPA FI11mm / 60N, MOGUĆE OZNAKE: 132255351, 132255350, 146620001</p>
<p>ŠIFRA:</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VM WHIRLPOOL 481246648057</p> <p>OPIS: Sila: 100N, Dužina: 280mm, RUPA FI 8mm</p>	<p>ŠIFRA:</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE INDESIT C00303583</p> <p>OPIS: MOGUĆE OZNAKE: 8620090.2 = 86200902 / 120 N 8,15mm DUŽINA 240mm</p>
<p>ŠIFRA: 310280</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE SUSPA 012-30033D FI8mm 120N</p> <p>OPIS: SUSPA 01230033D / DUŽINA 200/280mm / ZAMENA ZA MIELE 4500826 / 2102796 / MOGUĆE OZNAKE: 1377092, 2102797, 2102796, 2102798,</p>	<p>ŠIFRA:</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE LG 4900FR2030H 383EER3001M 4900FR2030F</p> <p>OPIS: Sila: 120N, Dužina: 190mm, Dužina izvlačenja: 245mm, Otvor: 11mm</p>
<p>ŠIFRA: 310170</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE AEG ELECTROLUX ZANUSSI 1292348511</p> <p>OPIS: 167ZN02 SAR003ZN 00306074 / 80N DUŽINA 220mm, Otvor 10mm / MOGUĆE ŠIFRE: 1322553015, 1292348503, 50212589001,</p>	<p>ŠIFRA:</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE AEG 1296063017</p> <p>OPIS: Otvor ?10 mm, Dužina maksimalna 150 mm, minimalna 115 mm, MOGUĆE OZNAKE: >PP-K</p>
<p>ŠIFRA:</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE AEG ELECTROLUX 1260636012 3794303010 1268832712</p> <p>OPIS: 80N Dužina 195mm Otvor 11mm / ZAMENA ZA 1292348412</p>	<p>ŠIFRA:</p>  <p>PORUČITE</p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE INDESIT C00050560 C00030340 C00068466</p> <p>OPIS: 167PH02 / ZAMENA ZA MERLONI PHILCO 113800435, 113800478 / 050560 030340 068466</p>

<p>ŠIFRA:</p>  <p>PORUČITE </p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE INDESIT C00050562 C00031002</p> <p>OPIS: 167PH03 / PHILCO 113800477 / 050562 031002</p>	<p>ŠIFRA:</p>  <p>PORUČITE </p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE LG 4901ER2001C</p> <p>OPIS: 120N, Otvor 711 mm, Dužina maksimalna 278 mm, minimalna 180 mm,</p>
<p>ŠIFRA:</p>  <p>PORUČITE </p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE SAMSUNG DC66-00343E</p> <p>OPIS: 80N, Otvor 10mm. Dužina maksimalna 265 mm, minimalna 155 mm / DC6600343E</p>	<p>ŠIFRA:</p>  <p>PORUČITE </p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE SMEG 970170031 970170011</p> <p>OPIS: 167SM00 / ZAMENA ZA BOSCH SIEMENS 00439849 / 100N, Otvor 8mm. Dužina maksimalna 292 mm, minimalna 213 mm</p>
<p>ŠIFRA:</p>  <p>PORUČITE </p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE INDESIT C00303582</p> <p>OPIS: 303582 / moguće šifre: C00064503 C00141273 C00093884 C00303582 064503 141273 093884 303582</p>	<p>ŠIFRA:</p>  <p>PORUČITE </p>	<p>IME ARTIKLA: AMORTIZER VEŠ MAŠINE GORENJE 608999 634802 SLABIJI</p> <p>OPIS: PS FA109IF-ČR/F ŠOKO / DUŽINA 355mm</p>